
104
111
AIR CONDITIONER
COMMUNICATION ADAPTOR
108
107
ANTENNA
817
DUPLEXER
816
RECEPTION PROCESSING UNIT
120
815
TRANSMISSION PROCESSING UNIT
814
TRANSMISSION SIGNAL GENERATION UNIT
105
ANTENNA
812
DUPLEXER
811
RECEPTION PROCESSING UNIT
810
TRANSMISSION PROCESSING UNIT
809
TRANSMISSION SIGNAL GENERATION UNIT
118
116
808
I/F
807
COMMUNICATION UNIT
106
114
KEY INPUT UNIT
806
I/F
805
804
824
820
CD-ROM DRIVE DEVICE
818
FD DRIVE DEVICE
822
803
FLASH MEMORY
113
802
RAM
801
ROM
800
CPU

FIG. 3